



# Supports d'identification

blueCompact



## Clé d'utilisateur active / Masterkey BO A

### Domaines d'application :

- Utilisable aussi comme clé d'utilisateur
  - Alimentation de secours pour cylindres
  - En mode maître, utilisable comme programmeur
  - Plages de température de fonctionnement
    1. Fonctionnement avec piles rechargeables (LIR 2032): -20 °C à +55 °C  
Lors de la recharge : 0 °C à +45 °C
    2. Fonctionnement avec piles non rechargeables (CR 2032): +5 °C à +60 °C
  - Plages de température de stockage
    1. Fonctionnement avec piles rechargeables (LIR 2032): -20 °C à +60 °C
    2. Fonctionnement avec piles non rechargeables (CR 2032): -25 °C à +60 °C
- Humidité : IP 51

### Caractéristiques :

- Livré avec pile au lithium insérée (CR 2032)
- Remplacement aisé de la batterie
- Lecture de jusqu'à 2 000 événements de fermeture
- Jusqu'à 30 000 cycles ou quatre ans de veille
- Diode électroluminescente (DEL) pour la signalisation du niveau de charge de la pile et de l'état d'avancement de la programmation
- Avec interface Bluetooth basse consommation
- En mode maître, il s'agit du cerveau de l'installation ; toutes les données importantes y sont enregistrées